



MonsterPRINT

MONTERINGSVEJLEDNING FOLIEBOGSTAVER, WALLSTICKERS OG FOLIELOGOER

1



Rens monteringsoverfladen grundigt og placer let dit produkt herpå ved at afrive det øverste stykke bagpapir af.

2



Det øverste stykke klister nu let til monteringsoverfladen, og du kan nu forsigtigt trække bagpapiret oppefra og ned.

3



Bagpapiret fjernes lidt ad gangen og der skrabes samtidig oppefra og ned.

4



Skrab en ekstra gang på hele overfladen, så du er sikker på det sidder fast.

5



Fjern forsigtigt den rødhvide applikations-tape - check at alt er skrabet fast.

6



Fortsæt med at trække forsigtigt i applikationstapen, til det hele er fjernet.

7



Dit produkt er nu monteret.

Har du monteret på en ujævn overflade, tryk da folien fast med fingrene

Varm det til sidst med føntørre eller varmepistol, for længere holdbarhed.

Vi håber du er tilfreds med resultatet.